



Het snelle, hygiënische en energiezuinige handdroogstelsel: De Ecohand.

De Ecohand handdroger gebruikt een krachtige, supersnelle laag lucht om iedere waterdruppel van de handen te verwijderen. Waardoor de handen, in slechts 12 seconden droog zijn.

Het innovatieve design voorkomt dat er waterdruppels op de grond vallen, waardoor hogere hygiënische normen worden gewaarborgd.

De voordelen zijn

Snel. Droogt in slechts 12 seconden, Hygiënisch, energiezuinig en milieu vriendelijk.

Verminderde CO₂-emissies.

Automatisch bedrijf. Gereguleerd door een intelligente infraroodsensor die de Ecohand automatisch aan- en uitzet.

Borstelloze motor (geen koolborstels).

Vandalismebestendig graad IK10.

Groot LCD-display die de droogtijd aangeeft.

Gemakkelijk te reinigen en te onderhouden. Gemakkelijke toegang tot wateropvangbak.

Robuuste, stootbestendige behuizing.

Economisch en duurzaam.

Intelligent, praktisch en elegant design.

Luchtinlaatfilter.



ENERGIEZUINIG



VANDALISME-
BESTENDIG

TECHNISCHE GEGEVENS

Model	Spanning (V) 50-60Hz	Vermogen (W)	Stroom (A)	Lucht snelheid (Km/h)	Isolatie/ bescherming	Vandalisme- bestendige graad	Geluids- druk-niveau* (dB(A))	Waterop- vangschaal (ml)	Afmetingen LxWxH (mm)	Gewicht (kg)	Kleur
ECOHAND-N	220-240	700	3,5	360	Klasse I / IP22	IK10	80	250 (+/- 5%)	680x300x250	11	Wit

* Geluidsdruk-niveau gemeten op 1,5 m in vrije veld.

ENERGIEVERBRUIK

Gebruik per dag	ECOHAND N		Traditionele handdroger		Dagelijkse energiebesparing (kW)	Energiebesparing (%)
	Dagelijkse bedrijfsuren (u)	Dagelijks energieverbruik (kWxu)	Dagelijkse bedrijfsuren (u)	Dagelijks energieverbruik (kWxu)		
500 Keer	1,7	1,2	2,8	5,6	4,4	80
1.000 Keer	3,3	2,3	5,6	11,1	8,8	80
1.500 Keer	5,0	3,5	8,3	16,7	13,2	80
2.000 Keer	6,7	4,7	11,1	22,2	17,6	80

ECOHAND-N gemiddelde droogtijd	12 seconde	700 Wxh
Traditionele handdroger average drying time	20 seconde	2.000 Wxh

Opmerking

Ecohand handdroger is getest bij 700 W vermogen, met een gemiddelde droogtijd van 12 seconde per keer.
Een traditionele 2000 W handdroger vergt een gemiddelde droogtijd van 20 seconde per keer.

HOE HET WERKT



1 Steek uw handen in de gleuf. Als u uw handen niet diep genoeg in de gleuf steekt, zal de LC-display gaan branden en aangeven dat u uw handen verder naar binnen moet steken.



2 De LC-display toont een beeld van een ventilator en het apparaat zal beginnen uw handen te drogen. De timer zal tellen van 0 tot 10 seconde. De lucht droogt het water van uw handen en het apparaat stopt dan automatisch.



3 Haal uw handen langzaam uit de gleuf. Het apparaat zal automatisch stoppen.

